

# Visor Térmico Serie Vidar Manual de Usuario

Serie Vidar Visores Térmicos



## Modelos:

Vidar335/Vidar350/Vidar360/Vidar635/Vidar650/Vidar660 Vidar335L/Vidar350L/Vidar360L/Vidar635L/Vidar650L/Vidar660L





# **Table of Contents**

Información de Seguridad	4
1. Introducción	6
2. Características	6
3. Specifications	7
4. Packing List	9
5. Appearance of Vidar	1(
6. Buttons and Controls	12
7. Installation Guide	13
7.1 Battery Installation	13
7.2 Picatinny Rail Installation	13
8. Operation Guide	14
8.1 Power-on the Device	14
8.2 Image Calibration (with Lens Cover Closed)	14
8.3 Pseudo Color Switch	1
8.4 Target Outline Mode	1
8.5 Turning off the Device	1
8.6 Standby Mode	16
8.7 Diopter Adjustment	16
8.8 Objective Lens Focusing	16
8.9 FOV Selection and Shift	16

9. Digital Zoom	17
10. Status Bar	18
11. Memory Access	18
12. Main Menu	18
13. Reticle	26
13.1 Туре	26
13.2 Dot	26
13.3 Location	27
13.4 Brightness	28
13.5 Mode	28
14. PIP (Picture in Picture)	28
15. Download "Smart Thermal" APP	29
16. Technical Inspection	29
17. Maintenance	29
18. Update and ThermTec Outdoor	29
Information to the User	31

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

### Influencias medioambientales

**ADVERTENCIA!** Está prohibido mirar a través de la lente del aparato apuntando hacia fuentes de calor intenso como el sol o un aparato láser. La lente y el ocular pueden incidir en la combustión del vidrio y dañar los componentes internos. La garantía no cubre los daños causados por el uso incorrecto.

### Instrucciones de seguridad para el uso

- Manipule el dispositivo y la batería con cuidado: una manipulación poco cuidadosa puede dañar la batería.
- No exponga el aparato al fuego ni a altas temperaturas.
- Utilice únicamente el cargador de baterías incluido en el paquete de entrega.
- La capacidad de la batería disminuye cuando se utiliza a una temperatura ambiente fría. Esto no es un fallo y ocurre por razones técnicas.
- Guarde siempre el dispositivo en su funda de protección, en un lugar seco y bien ventilado.
- En caso de almacenamiento prolongado, retire las pilas. No exponga el aparato a temperaturas extremas inferiores a - 20°C y superiores a + 50°C.
- El producto sólo debe conectarse a una interfaz USB de tipo C.
- Si el dispositivo se ha dañado o la batería está defectuosa, envíelo a nuestro servicio posventa para su reparación.

# Instrucciones de seguridad para la fuente de alimentación

- Compruebe que la fuente de alimentación, el cable y el adaptador no presenten daños visibles antes de utilizarlos.
- No utilice piezas defectuosas. Los componentes defectuosos deben sustituirse.
- No utilice la fuente de alimentación en entornos húmedos o mojados.
- Utilice únicamente el cable original suministrado con el cargador de baterías.
- No realice ninguna modificación técnica.

Para más información e instrucciones de seguridad, consulte el Manual del usuario suministrado. También está disponible en nuestro sitio web en el centro de descargas: www.thermeyetec.com.

## Información Reglamentaria

Este producto y, en su caso, los accesorios suministrados llevan la marca "CE" V cumplen. por tanto con las normas armonizadas aplicables europeas enumeradas en la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE la Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/ UE y la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE.



2012/19/UE (Directiva RAEE): Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuos urbanos sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local tras la compra de un equipo nuevo equivalente, o deséchelo en los puntos de recogida designados. Para más información, visite **www.recyclethis.info**.

# Para empresas dentro de la Unión Europea

Póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener más información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos.

# Información sobre la forma de deshechar en otros países fuera de la Unión Europea

Este símbolo sólo es aplicable en la Unión Europea. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor si desea desechar este producto y solicite una opción de eliminación.

### **Usuario final**

El dispositivo está destinado a mostrar señales de calor durante la observación de la naturaleza, observaciones de caza a distancia y para uso civil. Este aparato no es un juguete para niños.

Utilice el dispositivo únicamente como se describe en este Manual del usuario. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los daños derivados de un uso no previsto o incorrecto.

## Instalación/extracción de la batería

El visor térmico de la serie Vidar está equipado con dos sistemas de alimentación: una batería integrada y otra batería reemplazable 18650. La batería integrada no se puede extraer.

## PRECAUCIÓN



# PRECAUCIONES



Evite los golpes con objetos duros.



No mire directamente al sol o a fuentes de luz de alta temperatura.



No utilice el dispositivo en entornos extremadamente fríos o calurosos.



Cargue la batería una vez cada tres meses cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo.



No apunte con el medidor láser del aparato a los ojos.



No desmonte ni modifique el dispositivo por su cuenta en modo alguno.



El visor térmico compacto de la serie Vidar está equipado con un detector de alta sensibilidad de 12 µm con una resolución de hasta 640x512, y cuenta con varias distancias focales, una pantalla OLED de alta definición de 1024x768, así como la función de medición de distancia por láser, alcanza que hasta 1.200 m. Consigue una visión clara en entornos difíciles, incluso con poca visibilidad o en oscuridad total. Ayuda a ver a través de obstáculos que dificultan la detección de objetivos. La sencilla función de conexión con el teléfono permite a los usuarios compartir las imágenes en tiempo real.

El visor térmico de la serie Vidar está diseñado para diversas áreas de aplicación, como la caza nocturna, la observación, las operaciones de rescate, el senderismo y los viajes, entre otros.



- Doble Campo de Visión ("Dual FOV")
- Calculador balístico
- Puesta a tiro automática
- Medición de distancia láser hasta 1,200m Chip de
- memoria de hasta 64 GB
- Diseño compacto
- Tecnología de corrección sin obturador
- Detección automática de objetos
- Instalación fácil de batería
- Función PIP (pantalla en pantalla)
- Zoom contínuo 1x--5x
- Cuenta con función de Grabación Automática del Disparo ("RAV")
- Variedad de Paletas de Colores
- Inversión de polaridad para retículas



Modelo	Vidar335	Vidar350	Vidar360	Vidar635	Vidar650	Vidar660			
	Microbolómetro								
Тіро		Sin refrigerar							
Resolución		384x288 640x512							
Tamaño de píxeles			12	μm					
NETD			≤2	5mk					
Rango espectral			8-14	4μm					
FPS			50	HZ					
			Óptica						
Lente	35mm, F1.0	50mm, F1.0	20/60mm, F1.0	35mm, F1.0	50mm, F1.0	20/60mm, F1.0			
FOV	7.5°x5.6°	5.3°x4.0°	13.1°x9.8°/ 4.4°x3.3°	12.5°x10.0°	8.8°x7.0°	21.7°x17.4° / 7.3°x5.9°			
Amplificación	3.2X	4.6X	1.8X/5.5 X	1.9X	2.7X	1.1X/3.2 X			
Zoom digital			1.0-5.0X Z	coom rápido	o y gradua	l			
Distancia al ojo			45r	nm					
Pupila de salida			6n	ım					
Ajuste de dioptría			±	5D					
			Retícula	de punterí	a				
Margen de ajuste, m @100 m (H/V)			3.6m	/3.6m					
Retícula				7					
Color de retícula			Negro	y blanco					
	Pantalla								
Tipo		AMOLED							
Resolución		1024x768							
Tamaño de Pantalla		0.39 pulgadas							
Paleta de colores		6							

		Fu	unción			
Resistencia al			6,000.	J		
retroceso						
Sistemas de montaje en el arma		Anilla	as estándar	de 30 mm		
RAV			Sí			
Puesta a tiro automática			Sí			
Puesta a tiro manual			Sí			
Perfiles de puesta a tiro			5			
Pantalla en pantalla			Sí			
Calibración de Imagen		Con	la lente tap	bada		
		Grab	ador de vi	ídeo		
Reproducción de vídeos/fotos			Sí			
Memoria interna			64	1GB		
			Interfa	az		
Interfaz Magnética		Transferencia de datos				
Wi-Fi			Sí			
			Batería	1		
Batería Reemplazable			186	650x2		
Conexión inversa de Batería			Sí			
Duración de Batería		14h			13h	
		Otro	os datos			
Temperatura de operación			-20°C	—+50°C		
Nivel de Protección IP			If	P67		
Peso, g	591	646	880	591	646	880
Dimensiones, mm	160x60x70	204x72x91	220x84x87	160x60x70	204x72x91	220x84x87
		A	ccesorios			
Cable externo	Cable de Interfaz Magnética					
Otros accesorios	Riel Picatinny estándar, protector ocular, etc.					

# Especificación - Vidar 3L/6L

Modelo	Vidar335L	Vidar350L	Vidar360L	Vidar635L	Vidar650L	Vidar660L
			Microbold	ómetro		
Tipo			Sin Refr	igerar		
Resolución		384x288			640x512	
Tamaño de Píxel			12	μm		
NETD			≤2	5mk		
Rango Espectral			8-14	4µm		
FPS			50	ΗZ		
			Óptica			
Lente	35mm, F1.0	50mm, F1.0	20/60mm, F1.0	35mm, F1.0	50mm, F1.0	20/60mm, F1.0
FOV	7.5°x5.6°	5.3°x4.0°	13.1°x9.8°/ 4.4°x3.3°	12.5°x10.0°	8.8°x7.0°	21.7°x17.4° / 7.3°x5.9°
Amplificación	3.2X	4.6X	1.8X/5.5X	1.9X	2.7X	1.1X/3.2X
Zoom digital		1.0-5.	0X Zoom	rápido y g	radual	
Distancia al ojo			45r	mm		
Pupila de salida			6n	nm		
Ajuste de dioptría			±	5D		
			Retícula o	de Puntería		
Margen de ajuste, m @100 m (H/V)	3.6m/3.6m					
Retícula	7					
Color de retícula	Negro y blanco					
	Pantalla					
Tipo	AMOLED					
Resolución	1024x768					
Tamaño de Pantalla		0.39 pulgadas				
Paleta de colores	6					

			unción			
Resistencia al retroceso			6,0	00J		
Sistemas de montaje en el arma			Riel Picatinny	Estándar		
RAV			Sí			
Puesta a tiro automática			Si			
Puesta a tiro manual			S	í		
Perfiles de puesta a tiro			í,	5		
Pantalla en pantalla			S	í		
Medidor de Distancia Láser			1,20	)0m		
Calculadora balística			Si			
Calibración de Imagen			Con la lente	e tapada		
		Graba	ador de víc	leo		
Reproducción de vídeos/fotos			Sí			
Memoria interna			64	GB		
			Interfaz			
Interfaz Magnética		Tra	nsferencia	de datos		
Wi-Fi			Sí			
			Batería			
Batería Reemplazable			1865	50x2		
Conexión inversa de Batería			Sí			
Duración de Batería		11h			10h	
		0	tros datos			
Temperatura de operación	-20°C—+50°C					
Nivel de Protección IP	IP67					
Peso, g	631	686	920	631	686	920
Dimensiones, mm	160x90x70	204x72x102	220x100x87	160×90×70	204x72x102	220x100x87
		ŀ	Accesorios			
Cable magnético		Cable de	Interfaz Ma	gnética		
Otros accesorios	Riel Picatinny estándar, protector ocular, etc.					











## 5.1 Campo de Visión Simple

- 1. Medidor de distancia Láser
- 2. USB Magnético
- 3. 2 Baterías 18650
- 4. Caja de Batería
- 5. Protector Ocular
- 6. Anillo de Dioptría
- 7. Botón de Encendido
- 8. Joystick
- 9. Mando de ajuste de lente
- 10. Cubierta de Lente



## 5.2 Campo de Visión Doble

1.Medido de Distancia Láser

- 2. USB Magnético
- 3. 2 piezas de batería 18650

4.Caja de Batería

5.Pieza Ocular

6.Anillo de Dioptría

7.Botón de Encendido

8. Joystick

9.Mando de ajuste de lente

10.Cubierta de Lente

11.Cambio de FOV





Encender/Apagar	Pulsación	Entra en el modo de espera y la pantalla se bloquea. Entra en estado normal cuando el usuario pulsa brevemente el joystick durante la cuenta atrás dentro de 3s
	Pulsación prolongada	Encender/Apagar
	Antes de entrar en el menú principal	
	Doble Pulsación	Calibración de Imagen (con la lente tapada)

	Antes de entrar en el menú principal								
Joystick	Pulsación larga hacia arriba	Pulsación larga hacia abajo	Pulsación corta hacia la derecha	<sup>Pulsación larga</sup> hacia la derecha	Pulsación corta hacia la izquierda	Doble pulsación	Pulsar	Pulsación Prolongada	
	Acercar	Alejar	Cambio de paleta de colores	Modo "Target Outline"	Activación y desactivación de la función de medición de distancia	Menú principal	Tomar fotos	Tomar vídeos	

Nota: Asegúrese de que la tapa de la lente esté cerrada y calibre la imagen antes de encender el dispositivo.



### 7.1 Instalación de Batería

Instale dos pilas 18650 en el compartimento. Por favor, asegúrese de que una batería está instalada con el polo positivo hacia el exterior, mientras que la otra batería está instalada con el polo negativo hacia el exterior, como se muestra en las siguientes imágenes





### Abra la cubierta de la batería

Presione primero la tapa de la batería y, a continuación, presione la tecla al mismo tiempo para abrir la tapa.



### Cierre la cubierta de la batería

Presione la tecla primero y, a continuación, presione la tapa de la batería al mismo tiempo para cerrar la tapa.



Aviso: El icono de la batería se pondrá en rojo cuando el dispositivo esté sin carga, y la batería de litio tendrá que ser reemplazada para cargarla.

### 7.2 Instalación del Riel Picatinny

Tome el riel picatinny y 3 piezas de tornillos para fijar el agujero inferior de Vidar en la posición adecuada.

Ajuste la posición de Vidar y el riel picatinny al instalar en el arma para asegurar la observación cómoda del objeto.



Nota: Se recomienda instalar el Vidar lo más bajo posible, y mantenerlo alejado del cañón. Los tornillos deben ser fijados firmemente al finalizar el ajuste de posición



### 8.1 Encender el Dispositivo



Pulse el botón de encendido (7) durante unos instantes hasta que se encienda la pantalla OLED.



La pantalla después de encender el dispositivo

# 8.2 Calibración de la imagen (con la tapa del objetivo cerrada)

Gracias a la tecnología de corrección sin obturador, este dispositivo ofrece una visión clara durante su uso. En caso de que el rendimiento del sensor o la calidad de la imagen necesiten ser actualizados u optimizados, por favor siga los siguientes pasos para el refresco de la imagen.

En primer lugar, salga de la pantalla principal y, a continuación, presione brevemente el botón de encendido dos veces.

 ① Aparecerá un aviso en la pantalla, recordándole que cierre la tapa del objetivo durante la calibración de la imagen.
 ② Haga clic en "Aceptar" para iniciar el proceso después de cerrar la tapa del objetivo.



**Nota:** Mantenga siempre cerrada la tapa de la lente para calibrar la imagen antes de encender el dispositivo.

### 8.3 Paleta de Colores

Pulse brevemente el joystick (8) hacia la derecha para cambiar de paleta de color. El usuario puede elegir entre seis paletas de colores (blanco cálido, negro cálido, rojo cálido, verde, dorado v violeta).



#### Verde

Dorado

Violeta

## 8.4 Modo Target Outline



Pulse prolongadamente el joystick (8) hacia la derecha para activar o desactivar el modo.



Modo Target Outline

### 8.5 Apagar el dispositivo



Pulse el botón de encendido (7) durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

**Nota:** El dispositivo volverá a funcionar si vuelve a pulsar el botón de encendido una vez más durante este proceso.

### 8.6 Modo Standby



Presione brevemente el botón de encendido (7) para ingresar al modo standby.

### 8.7 Ajuste de Dioptrías







Gire lentamente el anillo de ajuste dióptrico (6) lentamente para ajustar la posición del nivel dióptrico para optimizar la nitidez de la imagen en la pantalla OLED. Ajuste manualmente el enfoque de la lente cuando sea necesario.

# 8.9 Selección y ajuste del FOV (para Vidar360(L)/660(L))

El aparato está configurado con doble FOV (doble campo de visión). Gire el objetivo para cambiar el campo de visión de 20° a 60° o de 60° a 20°. (para Vidar 360(L)/660(L)).





La serie Vidar cuenta con la función de zoom digital de 1.0-5.0X con ajuste contínuo.





Cambie el FOV de 60° a 20° FOV cambiado correctamente

Presione el joystick (8) para ajustar digitalmente la distancia de enfoque. Presione hacia adelante para acercar, y hacia atrás para alejar.

**Nota:** Al utilizar el modo de zoom rápido, los visores de la serie Vidar pueden realizar el zoom completamente digital. Para mayor información, ver "Detalles de Zoom".





La barra de estado muestra información sobre las operaciones actuales del dispositivo. En secuencia, incluye lo siguiente:

- 1.Hora (Método de ajuste en el menú principal).
- Estado de la batería (Recordatorio para cargar la batería cuando el ícono pasa a rojo).
- Medidor de distancia láser (El icono azul se mostrará en la barra de estado cuando esta función esté activada).
- Inalámbrico (Estado de la conexión si el hotspot &WIFI estuviera o no configurado).
- 5. Icono de audio (Audio para la grabación de vídeo y Grabación Automática de Disparo, o "RAV").
- 6.Longitud focal de la lente (Las series Vidar360/660 soportan 20/60mm cambiando mutuamente con FOV dual).
- 7. Perfil de puesta a tiro (El que esté seleccionado en el momento).
- 8. Zoom digital actual (zoom rápido continuo 1.0-5.0X, el grado predeterminado es 1.0X).



El usuario puede conectarse al ordenador cuando Vidar está encendido a través de cable de carga magnética. Además, el PC lo reconocerá como una tarjeta de memoria. El usuario puede descargar fotos o videos.

### Notas:

- El usuario puede seguir utilizando otras funciones desde el menú cuando se esté grabando vídeo.
- Las fotos y vídeos se almacenan en el chip de memoria de la placa base de Vidar.
- El espacio de memoria es de hasta 64 GB, por lo que el número de archivos está limitado por la capacidad del espacio de memoria integrado del dispositivo. Si las fotos o videos se toman con frecuencia, es importante comprobar el espacio disponible de la memoria de vez en cuando.

# 2 Menú Principal

- Pulse dos veces el joystick (8) para ir al menú principal.
- Pulse el joystick (8) hacia delante y hacia atrás para cambiar las opciones de función en el menú principal.
- Pulse brevemente el joystick (8) para modificar los parámetros de la opción actual o entrar en los submenús.
- Al mover el cursor para seleccionar un ícono, el color del ícono seleccionado cambiará de gris a negro.
- Mantenga pulsado el joystick (8) para guardar el cambio actual, y pulse el joystick (8) hacia la izquierda una vez para volver al menú principal.

## Funciones y dirección del menú principal

	Brillo	Ajuste el brillo de la imagen para hacerla más o menos brillante. El valor recomendado es 5.
Imagen	Nitidez	Ajuste la nitidez de la imagen para que los bordes de la imagen sean más o menos definidos. El valor recomendado es 5.
inagen	Ruido	Ajuste el ruido de la imagen para hacerla más o menos clara. El valor recomendado es 5.
	Contraste	Ajuste el contraste de la imagen para que el objeto destaque más o menos en la imagen. El valor recomendado es 5.
Perfil de puesta a tiro	Assure to Galler A market and Control of Con	<ul> <li>Elección del perfil de puesta a tiro</li> <li>Hay cinco perfiles de puesta a tiro ("A", "B", "C", "D", y "E") en la carpeta de archivos, que guardan la distancia, el tipo de arma y las coordenadas de la retícula después de la puesta a tiro.</li> <li>Pulse dos veces el joystick (8) para entrar en el menú principal.</li> <li>Pulse el joystick (8) para seleccionar la opción de perfil en el submenú.</li> <li>Pulse el joystick (8) hacia delante o hacia atrás para seleccionar el perfil correspondiente del total de cinco opciones, de la A a la E.</li> <li>El perfil de puesta a tiro seleccionado aparecerá en la esquina superior derecha de la barra de estado.</li> </ul>
Puesta a tiro	Zeroing B Distance Distance Gun Auto Zero Manual Zero I Trajectory	<ul> <li>Ajustes de Puesta a tiro</li> <li>Pulse dos veces el joystick (8) para entrar en el menú principal.</li> <li>Pulse el joystick (8) hacia delante o hacia atrás para seleccionar la opción Puesta a Tiro&gt;Distancia y pulse brevemente el joystick (8) para confirmar la distancia de puesta a tiro (p.ej.25m).</li> <li>Mueva el cursor del menú secundario pulsando el joystick (8) para aceder al menú Arma.</li> <li>En el menú terciario, mueva el cursor con el joystick (8) para añadir el tipo de arma al seleccionar el icono "+".</li> <li>Pulse brevemente el joystick (8) para seleccionar el tipo de arma, y pulse brevemente el joystick (8) a la izquierda para volver a la pantalla anterior.</li> <li>Nota:</li> <li>Se recomienda realizar la puesta a tiro a una temperatura próxima a la temperatura de funcionamiento del Visor.</li> <li>La puesta a tiro de cada lente (de 20mm/25mm y 60mm/50mm) deben realizarse por separado con el mismo método. La puesta a tiro se puede realizar de manera manual o automática.</li> </ul>

### 1. Puesta a Tiro Automática



 Presione brevemente el joystick (8) hacia adelante o atrás para seleccionar "Puesta a tiro automática">distancia de puesta a tiro, y confirme la selección presionando "OK".

- Cuando esté listo, presione "OK" y realice el disparo antes de los 15 segundos.
- Pulse brevemente el joystick (8) para guardar los datos de puesta a tiro en cualquier perfil (A, B, C, D, E).
- Por último, pulse prolongadamente el joystick (8) para salir.

#### Nota:

Para más detalles de operación, por favor lea "Perfiles de puesta a tiro".

### 2. Puesta a Tiro Manual



Mueva el cursor a Puesta a Tiro Manual..

- Pulse brevemente el joystick (8) para acceder a la pantalla de puesta a tiro manual, confirme la distancia de puesta a tiro y pulse brevemente "OK" para acceder al siguiente paso.
- Una vez finalizado el primer disparo, alinee la retícula con el punto de mira y gire el mando para activar la función Congelar . Se realizará una captura de pantalla. (La función Congelar le permite mover o manipular

libremente el visor sin perder la colocación de la ·retícula en el punto de mira durante los ajustes).

- Seleccione el ícono de amplificación cuando sea necesario, esto mejorará la precisión de la puesta a tiro.
- Ajuste las coordenadas (X, Y) de la retícula con el joystick(8), y mueva la retícula a la posición deseada manualmente.
- Pulse brevemente el joystick (8) para guardar los datos de puesta a tiro en cualquier perfil (A, B, C, D, E). Por último, pulse prolongadamente el joystick (8) para salir.

#### Nota:

- Los cambios se guardarán siempre en función de su última puesta a tiro, por ejemplo, en el perfil A la última puesta a tiro es (-20, 35), y usted desea hacer una pequela modificación, por ejemplo (-5,5), para que el dispositivo muestre finalmente (-25,40). De todos modos, el dispositivo mostrará (0,0) antes de su segunda calibración
- Vuelva al menú principal para elegir otros perfiles si desea guardar nuevos datos para otra arma. Se sugiere guardar los cambios subsiguientes en el mismo perfil donde los guardó por primera vez para la misma arma. No se recomienda guardar un cambio en el perfil A primero y luego otro cambio en el perfil B o C.

### Puesta a Tiro

WiFi & Hotspot	Función WIFI activada/desactivada	<ul> <li>Presione dos veces el joystick (8) para ingresar al menú principal.</li> <li>Mueva el joystick (8) para escoger la función Wi-Fi.</li> <li>Presione el joystick (8) una vez para encender o apagar la función Wi-Fi.</li> <li>El ícono de Wi-Fi icon se mostrará azul en la barra de estado en la esquina superior derecha.</li> </ul> Nota: El hotspot del smartphone debería estar encendido antes de habilitar la función Wi-Fi del Vidar.
	Hotspot activado/desactivado	<ul> <li>Presione dos veces el joystick (8) para ingresar al menú principal.</li> <li>Mueva el joystick (8) para escoger la función Hotspot.</li> <li>Presione el joystick (8) una vez para encender o apagar la función hotspot.</li> <li>Establezca un nombre y contraseña, y presione el joystick (8) para confirmar.</li> <li>Busque el hotspot para conectar el dispositivo al Smartphone.</li> <li>Abra la app "Smart Thermal" para ver las imágenes en remoto.</li> </ul>
Calculadora Balística	Trayectoria	<ul> <li>Presione dos veces el joystick (8) para ingresar al menú principal.</li> <li>Mueva el joystick (8) para elegir los íconos en secuencia Puesta a tiro&gt;Trayectoria&gt;Ajustes, y configure los parámetros de Ht de Visor, Velocidad de viento, Wt de bala, Dirección de viento, Velocidad de Proyectil Inicial, Temperatura, BC y presión según se necesite.</li> <li>Cuando se selecciona cualquier parámetro para modificación, el cursor se moverá automáticamente a la sección del teclado, a la derecha de la pantalla.</li> <li>Haga click en Enter y el cursor regresará al lado izquierdo de la pantalla.</li> <li>Mueva el cursor y haga click en el botón Atrás para regresar a la pantalla anterior.</li> </ul> Nota: <ul> <li>Aparecerá una "x" en el medio de la OLED para calcular cuando se habilite la trayectoria. El usuario toma "X" para apuntar a los objetos correspondientes cuando no hay</li> <li>concordancia entre las coordenadas de puesta a tiro y la "X". El usuario debe introducir los parámetros correspondientes en la pantalla de ajustes de trayectoria.</li></ul>



Ajustes	Blind Pixel	El usuario puede reparar los pixeles estropeados de la pantalla ("blind pixels") mediante esta función. • Presione el joystick (8) para ingresar a la interfaz de ajustes, y dirija el cursor a la opción de "Blind Pixel" (pixeles • dañados). • Presione el joystick (8) para mostrar el menú terciario con las opciones Cancelar, Guardar y Replace. • Navegue por las opciones con el joystick (8) para la función de Reemplazo, luego presione el joystick para reemplazar. • Presione el joystick (8) una vez para guardar los cambios. • Nota: Es necesario cubrir la lente antes de realizar esta operación.
	OLED	<ul> <li>Dirija el cursor al ícono de OLED.</li> <li>Presione el joystick (8) para seleccionar las opciones Brillo y Color.</li> <li>Presione el joystick (8) para seleccionar el valor de brillo (15) de la pantalla OLED.</li> <li>Presione el joystick (8) en Color para establecer el tono de pantalla de la OLED.</li> <li>Nota: Se puede seleccionar la paleta de gris, azul, violeta y rojo para la operación.</li> </ul>
	Zoom	<ul> <li>Hay dos opciones disponibles cuando el usuario se encuentra con tipos de objetos en movimiento.</li> <li>Mueva el cursor a la opción Zoom.</li> <li>Presione el joystick(8) para que aparezca la opción Rápido/Gradual.</li> <li>Vaya hacia adelante o atrás con el joystic y presione una vez para confirmar.</li> <li>Nota: Gradual: La velocidad del zoom es más uniforme. Rápido: zoom rápido, adecuado para el seguimiento de objetivos en movimiento rápido.</li> </ul>
	LRF-Set	La pantalla OLED cuenta con indicador de dirección láser, y por lo general no se pueden cambiar las coordenadas. Mueva el cursor a la opciçon LRF-Set. Presione el joystick para ver la información de coordenadas (X, Y). Seleccione y haga click en Atrás con el joystick (8)para salir. Nota: 1.Preione brevemente el joystick a la izquierda para medir la distancia contínuamente. Cuando la calculadora balística esté encendida, se establece para medición única. 2. Al activar la función de medición láser el ícono en la esquina derecha superior se volverá azul.

Archivo	Fotos	<ul> <li>El usuario puede consultar y descargar la foto correspondiente.</li> <li>Pulse dos veces el joystick (8) para entrar en el menú principal</li> <li>Pulse el joystick (8) para seleccionar la opción Archivos</li> <li>Pulse el joystick (8) para seleccionar la opción Fotos.</li> <li>Pulse el joystick (8) para seleccionar la opción Fotos.</li> <li>Pulse confirmación con el joystick (8), y aparecerán las instantáneas actuales tomadas por el usuario.</li> <li>Mueva el cursor a la posición correspondiente de la instantánea y pulse el joystick (8)</li> <li>para comprobarla. Seleccione Atrás y pulse el joystick (8) para volver.</li> </ul> Notas: <ul> <li>Hay diferentes nombres de archivos según la hora en el formato xxxx(año)xx(mes)xx(día)xx(hora)xx-(minuto)xx(segundos). </li> <li>Seleccione las opciones Borrar, Borrar todo, Anterior, Siguiente, Reproducir y Atrás cuando el usuario abra la imagen correspondiente con el joystick (8).</li> </ul>		
	Vídeos	<ul> <li>El usuario puede comprobar y descargar el vídeo correspondiente, los pasos son los mismos que fueron detallados anteriormente para fotos.</li> <li>Nota: Seleccione las opciones Borrar, Borrar todo, Anterior, Siguiente, Reproducir y Atrás cuando el usuario abra el vídeo correspondiente con el joystick (8).).</li> </ul>		
Sistema	<ul> <li>Se utiliza para configurar las funciones Hora, Fecha, Idioma, Reiniciar y Actualizar.</li> <li>Pulse dos veces el joystick (8) para entrar en el menú principal.</li> <li>Mueva el cursor para seleccionar la opción Sistema.</li> <li>Pulse el joystick (8) para entrar en el submenú Sistema que permite al usuario configurar algunas funciones.</li> </ul>			



Sistema	Actualización	Esta interfaz se utiliza para actualizar el firmware. Conecte primero el dispositivo al PC mediante un cable de datos magnético.		
		System <ul> <li>Copie el firmware de actualización correspondiente a la carpeta "file" de Vidar.</li> <li>Pulse el joystick (8) para seleccionar el icono Actualizar.</li> <li>El sistema mostrará el mensaje "Actualizando Programa".</li> <li>Cuando la actualización haya finalizado, el dispositivo se reiniciará automáticamente.</li> <li>Entre en el menú Reset para comprobar la versión del firmware.</li> </ul>		



El usuario puede configurar los parámetros de la retícula si es necesario. Los parámetros a configurar son Tipo, Punto, Ubicación, Brillo y Modo.

## 13.1 Tipo



Esto significa que el usuario puede cambiar entre siete estilos de retícula.

- ◆Pulse dos veces el joystick(8) para entrar en el menú principal.
- Mueva el cursor a la opción de retícula y haga clic en confirmación.
- ◆Seleccione el tipo de retícula(1--7) que desea utilizar.
- Pulse confirmación y vuelva al menú superior pulsando el joystick
  (8) a la izquierda.

### 13.2 Punto

El punto medio de la retícula se puede configurar en verde, rojo y azul.

Reticle			
R			
Φ	Туре		
۲	Dot	Red	
	Location		
	Brightness		
\$	Mode		
i			

- Pulse dos veces el joystick (8) para entrar en el menú principal.
- Mueva el cursor a la opción Punto y haga clic en confirmación.
- Seleccione el punto de la retícula que desea utilizar.
- Haga clic en confirmación para guardar la operación y vuelva al menú superior pulsando el joystick (8) hacia la izquierda.

### 13.3 Ubicación

Hay dos estilos disponibles: Mover y Centrar.



- Pulse dos veces el joystick(8) para acceder al menú principal.
   Mueva el cursor a la opción de localización y elija Mover o Centrar pulsando hacia delante y hacia atrás el joystick(8).
- Pulse confirmación para guardar la operación y vuelva al menú anterior pulsando el joystick (8) a la izquierda.

### Nota:

- Bajo ampliación de 1x, la ubicación de la retícula se mantiene igual que las coordenadas de puesta a tiro. Las retículas volverán al centro de la pantalla cuando se amplíe la imagen.
- Cuando finalice la puesta a tiro, la pantalla se ampliará ligeramente en función de las coordenadas de puesta a tiro. Las retículas volverán al centro de la pantalla. Al acercar/alejar el zoom, la retícula siempre se amplía en el centro del OLED.

## 13.4 Brillo

Hay una opción de brillo que puede ajustar el valor de luminancia de la retícula, hay tres valores de brillo que el usuario puede establecer para la retícula.



- Pulse dos veces el joystick(8) para acceder al menú principal.
- Mueva el cursor a la opción de retícula y pulse confirmación.
- Seleccione el tipo de brillo que desea utilizar.
- Pulse confirmación para guardar la operación y vuelva al menú anterior pulsando el joystick(8) a la izquierda.

### 13.5 Modo

Hay dos modos de retícula para seleccionar, es decir, SFP y FFP.

Reticle			
B			
¢	Туре		
۲	Dot		
۲	Location		
	Brightness		
\$	Mode	FFP	
i			

SFP: La retícula en segundo plano no aumenta con el

zoom.

FFP: La retícula en primer plano aumenta

con el zoom.

- Pulse dos veces el joystick (8) para entrar en el menú principal.
- Mueva el cursor a la opción de retícula y haga clic en confirmación.
- Seleccione el tipo de modo de FFP/SFP que desea utilizar.
- Haga clic en confirmación para guardar la operación y vuelva al menú anterior pulsando el joystick (8) hacia la izquierda.



La imagen se amplía 2x según la posición centrada por la retícula. La imagen ampliada ocupa el 10% de la pantalla.



- Pulse dos veces el joystick(8) para entrar en el menú principal.
- Mueva el cursor al icono PIP y pulse confirmación.
- Pulse el joystick(8) adelante o atrás para seleccionar ON/OFF.
- Haga clic para confirmar y guardar la operación, y vuelva al menú anterior pulsando el joystick(8) hacia la izquierda.

**Nota:** Aparecerá una imagen ampliada que se mantiene siempre en la pantalla cuando el usuario activa la función PIP, y desaparecerá de la pantalla cuando se seleccione OFF.



## "SmartThermal"

El usuario puede buscar "Smart Thermal" en Apple o Google Play APP Store para descargar nuestra APP, o puede descargarla a través del código QR que aparece en la caja de embalaje o en el manual de usuario.

# 16 Inspección Técnica

Se recomienda realizar una inspección técnica antes de cada uso del vidar. Antes de utilizarlo, verifique lo siguiente:

- El aspecto del Vidar (verificar que no haya grietas en el cuerpo).
- El estado de la lente y del ocular (no debe haber grietas, manchas de grasa, suciedad ni otros depósitos).
- El estado de la batería recargable (debe cargarse normalmente).
- Los controles/botones y otras piezas deben estar en buen estado de funcionamiento.



El usuario debe realizar el mantenimiento del Vidar no menos de una vez cada seis meses.

- Limpie el polvo de la superficie externa de las piezas de metal y plástico con un paño de algodón. Se puede utilizar grasa de silicona para el proceso de limpieza.
- Limpie los contactos eléctricos y los compartimentos de las baterías del riflescopio con un disolvente orgánico no graso.
- Compruebe la óptica de la lente y el ocular. Si es necesario, elimine la suciedad y la arena de la óptica (para ello es preferible utilizar un método sin contacto).
- La limpieza del exterior de la óptica debe realizarse con limpiadores diseñados especialmente para este fin.

# 18

## Actualización y ThermTec Outdoor

El videoscopio ThermTec Vidar es compatible con la tecnología ThermTec Outdoor, que permite al usuario transmitir las imágenes del Vidar a un smartphone o PC a través de Wi-Fi en tiempo real. El usuario puede consultar las instrucciones detalladas en el sitio web official de ThermTec (www.thermeye-tec.com).

ThermTec proporciona la opción de actualización de software, es posible descargar y actualizar el software desde el sitio web official. Siga los siguientes pasos para actualizar el firmware según sea necesario.

### Paso 1:

Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable de datos magnético.



### Paso 3:

Entre en el menú Reset para comprobar la versión del firmware.



### Paso 2:

Copie el firmware de actualización correspondiente en la carpeta "file" de vidar. Pulse el joystick(8) para seleccionar el icono Actualizar, y el sistema le indicará "Actualizando Programa".



## Información para el usuario

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable de la conformidad podría dejar al usuario sin la autoridad para utilizar el equipo.

## Nota:

El fabricante no se hace responsable por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este dispositivo ha sido probado para operaciones típicas de soporte corporal. Para cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencia, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 0,5 cm entre el cuerpo del usuario y el microteléfono, incluida la antena. Los clips de cinturón, fundas y accesorios similares de terceros que se utilicen con este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios corporales que no cumplan estos requisitos pueden incumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencia y deben ser evitados. Utilice únicamente la antena suministrada o una antena aprobada. ThermTec Technology Co., Ltd., declara por la presente que este producto ha sido probado conforme a las normas CE&FCC aplicables bajo los estándares de medición más precisos posibles, y que se han tomado y están en vigor todas las medidas necesarias para garantizar que las unidades de producción del mismo equipo sigan cumpliendo con los requisitos de las comisiones.





**ThermTec Technology Co., Ltd.** Email: info@thermeyetec.com Web: www.thermeyetec.com

COPYRIGHT © 2023 ThermTec Technology Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.